使 い方

Hitachi Koki

取扱説明書

用涂

- ●椎茸栽培用ほだ木作り、 果樹の枝落とし
- ●立木の伐採、薪切り、古材切り
- ●柱の荒切り、捨て切り
- ●ログハウスなどの木工

陸内協排出ガス自主規制 適合エンジン搭載


日立 エンジン チェンソー CS 40EA

このたびは日立エンジンチェンソーをお買い上げ いただき、ありがとうございました。

で使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に大切 に保管してご利用ください。

警告表示について	K
----------	---



ご使用前の準備 ………11

作業場所の整備/燃料とチェンオイルの準備 スパイクの取付け/ソーチェンの取付け(交換) ソーチェンの張り具合調整

エンシンの始動/停止 始動方法/停止方法	15
キックバックについて … チェンブレーキについて ·	

切り方の基本/立ち木の伐採作業 枝落としと玉切り

リコイルスターター/サイドケースの掃除
チェンオイル吐出口の掃除
ガイドバーの掃除/マフラー/気化器
オイルフィルター/燃料フィルター
エアクリーナーの清掃/点火プラグ
アイシング防止装置
ソーチェンの目立て2

目立て/デプスゲージの調整

保管方法 ……… 故障診断 ……… ご修理のときは

燃料混合比

2 サイクル 専用オイル ※ 無鉛ガソリン

 $25 \sim 50$:

※JASO規格 FC級オイル

警告表示について

当該製品に関する安全な使用方法、予見可能な危険の排除、ご使用時の危険回避などを 目的に本機及び取扱説明書に下記の表示をしております。

これらの表示以外に関しても十分安全に配慮してご使用ください。



取扱説明書を良く読んで内容を十分理解し、誤った使用で不慮の事故を起こさないように注意してください。



取扱説明書または本機に 表示の危険、警告、注意 などに従って安全に使用 してください。



引火しやすい燃料を使用 するため、本機に火気を 絶対に近付けないでくだ さい。



保安帽(ヘルメット)、保護メガネ、手袋、安全靴など防護具を着用してください。



本機に火気を近付けない でください。



排気ガスは人体に有害で すので直接吸わないでく ださい。



本機の近くでたばこを吸わないでください。



キックバックに注意して ください。ガイドバー先 端での作業はしないでく ださい。



混合燃料を入れてください。



片手で使用しないでください。必ず両手でハンドルを確実に握って使用してください。

▲ 危険、 △ 警告、 △ 注意 、 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「 \triangle **危険**」、「 \triangle 警告」、「 \triangle 注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

▲危険

: 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を即時に負う事が想 定される内容のご注意。

⚠警告

: 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容のご注意。

<u></u> 注意

: 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「**△ 注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 : 製品(

:製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

エンジン工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を 必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく 使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

▲ 危険



火気に注意してください。

- 燃料の補給はエンジンを停止後、機体が冷えてから補給してください。
- たばこを吸ったり、火気を近づけないでください。



- 燃料がごぼれたら、よくふき取ってください。
 - 運転中は燃料タンクのキャップをはずさないでください。
 - 燃料、可燃性ガス、その他の可燃物のある場所では使用しないでください。



• 乾燥地帯で使用する場合は、消火用具を準備してください。 爆発や火災、やけどの原因になります。

⚠警告

- ① 指定された用途以外に使用しない でください。
 - けがの原因になります。
- ② 保護具を着用し、きちんとした服装で作業してください。
 - 保護具をつけないで作業すると、飛散物が身体に当たるなどけがの原因になります。
- ③ 油断しないで十分注意して作業を 行ってください。
- 取扱方法、作業のしかた、周りの状況 など十分注意して慎重に作業してくだ さい。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているとき、身体の調子が悪いと きは、使用しないでください。
- 視覚や敏しょう性、判断力に影響する ような酒類、薬物を飲んでいる人は使 用しないでください。



⚠警告

- (4) 作業はゆとりを持って行ってください。また、身体を冷やさないようにしてください。
- (5) 子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、エンジン工具に触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- (6) 子供や取扱説明書をよく読んでいない人、または取扱いに不慣れな人には エンジン工具を使用させたり、貸さないでください。
- 初めて使用する方は、販売店や熟練者に操作方法、注意事項をよく教わって十分 習得し、取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- (7) 作業に入る前に作業手順をよく考え、事故が起きないようにしてください。
- (8) 夜間や天候不良などの視界が悪いときは使用しないでください。また、 雨の中や雨上がりのぬれた場所では使用しないでください。
- 足もとが不安定で、バランスを失い、事故の原因になります。
- (9) 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント、先端工具 (刃具など) 以外のものは、事故やけがの原因になるので、使用しないでください。
- (10) 始動前に先端工具(刃具など)を点検してください。
 - 先端工具 (刃具など) にヒビ割れ、傷、曲がりがある物は使用しないでください。
 - 先端工具 (刃具など) が確実に取付けられているか確認してください。先端工具 (刃具など) が割れたり、はずれたりすると事故の原因になります。
- (11) 始動前に各部を点検してください。
 - 機体やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定 の機能を発揮するか確認してください。
 - 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、グリース、 燃料漏れ、電気配線のいたみ、その他、運転に影響するすべての箇所に異常がな いか確認してください。
 - 異常がある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- (12) 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。
- エンジンを始動する前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- (13) エンジンを始動する場合は注意してください。
- 機体を平らな場所においてください。
- 15 m以内に人や動物を近づけないでください。
- スロットルレバーがアイドリングの位置にあることを確認してください。。
- 周囲にかれ草、紙くず、燃料などの可燃物のある場所で行わないでください。
- 燃料を補給した場所から3m以上はなれた場所で行ってください。 不用意な始動は、けがや火災の原因になります。

魚警告

- (4) ストップスイッチを停止の位置にしたときエンジンが確実に止まることを確認してください。
- (15) スターターハンドルを引いてから、遅れてエンジンが始動する場合があるので注意してください。
- (16) 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足もとをしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
 - 足もとの不安定な場所では使用しないでください。 転倒するなど、思わぬ事故の原因になります。
- (17) 電線、ガス管などが設置してある場所では安全に十分注意してください。
- (18) 回転速度をむやみに上げないでください。
 - 回転を上げる場合は急に上げずに、徐々に回転を上げてください。
- ●作業の負荷に応じてスロットルレバーを調整しながら使ってください。 飛散物が飛び散るなど、思わぬ事故の原因になります。
- (19) 次の場合はエンジンを停止し、先端工具(刃具など)の動きが止まるのを確認してください。
 - 使用しない、または修理する場合。
 - 作業場所を移動する場合。
- 先端工具(刃具など)、アタッチメント、その他機体の点検、調整、交換などを行う場合。
- 機体に巻き付いたごみや草を取除く場合。
- ●作業場所の障害物を取除いたり、作業で発生したごみ、草、切り粉などを運ぶ場合。
- 機体を身体からはずす場合、機体からはなれる場合。
- その他、危険を感じた場合、危険が予想される場合。エンジンや先端工具(刃具など)が動いたままでは、思わぬ事故が起こります。
- (20) 他の人を 15 m以内に近づけないでください。
 また、二人以上で作業する場合も、 15 m以上はなれてください。
 - 飛散物が当たるなど、思わぬ事故の原因になります。
 - 傾斜地などの足場が悪い場所での作業では、他の作業者に危険がないことを確認してから作業してください。
- 呼び笛を準備するなど、他の作業者との連絡方法をあらかじめ決めておいてください。
- (21) 排気ガスに注意してください。
 - 屋内や換気の悪い場所で始動したり、作業しないでください。
- 建物、その他の設備に排気ガスが入らないように注意してください。 ガス中毒や窒息の原因になります。



- (22) 作業中は点火プラグキャップ部、高圧コードに触れないでください。
 - 電気ショックを受ける可能性があります。
- ② 作業中はもとより、エンジン停止後もしばらくはエンジン本体、マフラー、 特に排気口などに触れないでください。
 - けがややけどの原因になります。

♠ 警告

- (24) 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたときは、直ちに エンジンを止めて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。
 - そのまま使用すると、けがなど事故の原因になります。
- ② 誤って機体を落としたり、ぶつけたりしたときは、破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- 破損や亀裂、変形があるとけがや火災の原因になります。
- (26) 機体を車で運搬する場合は、燃料タンクから燃料を完全に抜き取ってください。また、機体が動かないように固定してください。
- 火災や事故の原因になります。

- 1 本機は2サイクルエンジンですので、混合燃料25~50:1(無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル※)を使用してください。※JASO規格 FC級オイル
 - ガソリンだけでエンジンをかけたり、混合比を間違えると エンジンが故障する原因になります。
- ② 使用後に機体を運搬したり、保管する場合は、先端工具 (刃具など)をはずすか、カバーをかぶせてください。
 - ◆先端丁具(刃具など)が身体に触れて、けがの原因になります。
- (3) 機体は注意深く手入れしてください。
- ●安全に効率よく作業していただくために、先端工具(刃具など)は常に手入れし、 刃具類はよく切れる状態にしてください。
- ・付属品やアタッチメントの交換、機体の手入れ、注油などは取扱説明書に従ってください。
- (4) 修理は専門店に依頼してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
 - 修理は必ずお買い求めの販売店に依頼してください。 ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。
- (5) 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ストップスイッチは停止の位置にして保管してください。
- ●燃料とチェンオイルを抜き取り、乾燥した場所で子供の手の届かない所または鍵のかかるところに保管してください。
- (6) 燃料はガソリン専用の容器に入れ、乾燥した場所で子供の手の届かない 所または鍵のかかるところに保管してください。
- (7) 警告ラベルが見えなくなったり、はがれたり、不鮮明になった場合は新しい警告ラベルと取換えてください。
- 警告ラベルはお買い求めの販売店に依頼してください。
- (8) 作業に当たって、その地域の規則や取り決めがある場合はそれに従ってください。



本製品の使用上のご注意

先にエンジン工具として共通の注意事項を述べましたが、エンジンチェンソーとして、 さらに次に述べる注意事項を守ってください。

▲危険

高所での枝打ち、枝払い作業について

木の上及び高所(2メートルを越える箇所)での作業は、足場が不安定になり非常に 危険です。以下の内容を守り、安全に作業してください。

また、作業前に販売店または専門の技術指導を受け、十分に訓練した上で作業してください。

- ① 高所作業用機器を使用し、安定した足場を確保すると同時に安全帯(芯入り)を必ず着用し身体をしっかり固定させてください。
- ② はしごを使用しての作業、片手持ち作業、腕を伸ばしてのチェンソー操作は行わないでください。 作業範囲は作業者の肩から腰の高さとし、それ以外では作業しないでください。
- ③ エンジンの始動は必ず地上で行い、木の上および高所では始動しないでください。

⚠警告

- ① 風、雨、大雪、濃霧などの悪天候のとき、また落石、雪崩の恐れのある場所では使用しないでください。
 - 悪天候により判断が鈍ったり、エンジン音や振動により災害を引き起こす原因に なります。
- ② チェンソーに装備されている各種の安全装置 (ブレーキレバー、ロックレバー、チェンキャッチャーなど) は絶対に取りはずさないでください。また、改造したり、固定しないでください。
- けがの原因になります。
- ③ 作業は原則として一人で行い、複数で作業するときは十分な間隔を取ってください。

特に、立ち木の伐採や斜面での作業では、木の倒れ、転がり、すべりを予測し、他の作業者に危険がないことを確認してください。

- 倒れる木に当たるなどけがの原因になります。
- (4) キックバック防止のため、ガイドバー先端部 (特にガイドバーの上部 1 / 4 の部分) での作業は行わないでください。
- 突っ込み切り作業は、キックバック発生によるけがの原因になります。
- (5) 運転中はフロントハンドルは左手、リアハンドルは右手で確実に保持し、両足を開き安定した姿勢で作業してください。また、足場の悪い場所で作業するときは、周囲を整備し足場を確保してください。
 - 安定しない姿勢での作業は、けがの原因になります。

魚警告

- (6) 立ち木を伐採する前に、次のことを実施してください。
- ●伐採する前に安全な退避場所を確保する。
- ●邪魔になる障害物 (枝、灌木など) をあらかじめ除去する。
- ●伐採する木の状態 (幹の曲がり、枝の張りなど)、周囲の状況 (隣接する木の状態、障害物の有無、地形、風向きなど) を総合的に判断して立ち木を倒す方向を決めて、伐採の手順を計画する。
- 不用意な伐採作業は、けがの原因になります。
- (7) 立ち木の伐採中は、次のことを実施してください。
- ●作業中は常に木の倒れる方向に注意する。
- ●傾斜地では、木が転がらないことを確認の上、常に山側に立って作業する。
- ●木が倒れ始めたらエンジンを停止し周囲に警戒の合図を行い、直ちに安全な場所 に退避する。
- ●作業中にソーチェン、ガイドバーが木に挟まれたときはエンジンを停止しクサビを使用する。
- (8) 曲げられている枝、かかり木、裂けている木などは切断終了時の跳ね返りに注意してください。
 - できる限り十分な訓練と経験を積んだ専業者に依頼してください。
- (9) 作業前にロックレバーを押しながらでないと、スロットルレバーが引けないことを確認してください。
- 故障しているときは使用を中止し、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- (10) (事業者の方へ)

立木の伐採、かかり木の処理または造材の業務は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

詳しくは、各都道府県の林業・木材製造業労働災害防止協会等にお問い合わせください。

関連法令 労働安全衛生法 第59条

労 働 安 全 衛 生 規 則 第 36 条第 8 号および第 8 号の 2

安全衛生特別教育規程 第10条


注意


- 1日の作業時間⇔は2時間以内にしてください。また、1回の連続作業時間は 10分以内としてください。
- 疲労は事故の最大の原因です。作業はゆとりを持って行ってください。
 - (注) 1日の作業時間は『仕様』に記載されている「振動3軸合成値」から、 厚生労働省の通達で次のように決められています。
 - ① 10 m/s²より小さい場合: 2 時間以内
 - ② 10 m/s²より大きい場合:次の式により算出した時間以内

T = 200 ÷ (a×a) T: 1日の最大作業時間(時間)

a:振動3軸合成値 (m/s²)

各部の名称





標準付属品

品 名	個 数
①両口ボックススパナ 【19 mm×10 mm】	1個
②チェンケース	1個
③ガイドバー 【450 mm (18インチ)】	1個
④ソーチェン【95VP-72E(オレゴン製)】または【95VPX-72E(オレゴン製)】	1個
§スパイク	1個

仕 様

項目	仕 様		
モ デ ル	CS 40 EA		
エンジン型式	空冷 2 サイクルガソリンエンジン		
シリンダー数 - 内径×行径	1-41 × 30 mm		
総 排 気 量	39.6 mL		
瞬時無負荷回転数	12,500 min ⁻¹ ~ 13,100 min ⁻¹		
常用回転数			
アイドリング回転数	2, 900 ~ 3, 300 min ⁻¹		
回転方向	右(サイドケース側より見て)		
使 用 燃 料	混合燃料 無鉛ガソリン:2 サイクル専用オイル (25 ~ 50 : 1) 【JASO規格 FC級オイル】		
燃料タンク容量	0.38 L (連続 20~30分)		
気 化 器	ダイヤフラム型 (ウォルブロ製)		
点 火 プ ラ グ	NGK BPMR7A		
始 動 方 式	リコイルスターター式		
エアクリーナー方式 乾式			
停 止 方 法	アース式		
マフラー方式	消音型		
動力伝達方式	自動遠心クラッチ		
ガイドバー長さ	450 mm (18 インチ)		
使用ソーチェン	95 VP-72E または 95 VPX-72E(オレゴン製)		
ソーチェン	ピッチ: 8.26 mm (0.325 インチ)、ゲージ: 1.27 mm (0.05 インチ)		
スプロケット	星形7枚歯		
チェンオイル給油方式	自動給油		
チェンオイルタンク容量	0.24 L		
チェンオイル吐出量	~8 mL/分(10,000 min·1)		
使用チェンオイル	専用チェンオイル		
ハンドル	防振装置付き		
防 振 機 構	スプリング防振機構		
質 量	4.4 kg(ガイドバー、ソーチェン除く)		
寸法(全長×全幅×全高)	381 × 229 × 283 mm		
振動 3 軸合成値*1	3.2 m/s² *²		

※1:振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、当社ウェブサイト http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/vibration/index.htmlを参照ください。

※2:振動3軸合成値は、ISO 22867:2004 規格に基づき測定しています。

ご使用前の準備

●作業場所の整備

作業場所および周辺の環境をよく観察し、 けがや事故、故障の原因になると予想で きる物が作業場所にないか確認し、ある 場合には、あらかじめ取除いてください。

特に、作業時足場となる部分については、 不安定であったり、つまずいて転んだり する物がないように整備してください。

立ち木の伐採作業を行うときは、倒れる 方向、転がる方向にも細心の注意を払い、 自分自身の退避場所・経路もあらかじめ 決めて整備しておいてください。



○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。 状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

|燃料とチェンオイルの準備

▲危険

- 燃料の補給はエンジンを停止後、機 体が冷えてから補給してください。
- 燃料給油中はタバコを吸ったり、そ の他の火気を絶対に近づけないでく ださい。

火災、やけどの原因になります。

• 給油中に燃料をこぼしたときは、良 くふき取ってください。

- 注 ・燃料は、必要以上に混合しないで、 作業に必要な量を準備してください。 1ヶ月以上経過すると揮発したり、 腐敗してエンジンが故障する原因に なります。
 - 燃料はガソリン専用の容器に入れて、 火気のない場所で保管または運搬し てください。
 - ガソリンだけで絶対に運転しないで ください。

エンジンが故障する原因になります。

燃料は混合燃料 25~50:1 (無鉛ガソリン:2 サイクル専用オイル※)

※JASO規格 FC級オイル

を使用してください。

別容器でよく混ぜてから燃料タンクに入 れてください。

こぼれないように、燃料タンクの口元一杯 まで入れないで8分目程度にしてください。

注 燃料給油口とチェンオイル給油口を まちがわないように注意してくださ L1°

給油口付近に図のようなイラストが あることを確認してから正しく給油 してください。

チェンオイルをチェンオイルタンクに入 れてください。

チェンオイルは市販の専用チェンオイル を使用してください。

- 注 ・チェンオイルの補給は、燃料を補給 するたびに行ってください。
 - 燃料タンクキャップ、オイルタンク キャップは確実に取付けてください。 給油後に、キャップから燃料・オイ ルが漏れていないことを確認してく ださい。

チェンオイルは自動給油です。 自動給油の叶出量は丁場出荷時、最大叶 出量に調整されています。

叶出量を減らすときは、オイルポンプア ジャスターを時計方向に回してください。








●スパイクの取付け

スパイクを使用する場合は、P 13 の「ソ ーチェンの取付け(交換)|を参照し、ソー チェン・ガイドバーを取りはずしてから、 付属のねじ(2本)で取付けてください。



●ソーチェンの取付け(交換)

⚠警告

事故防止のため、必ずエンジンを止め ておいてください。またソーチェンを 取扱うときは、必ず手袋を着用してく ださい。


ソーチェンを取付け、または交換する際 は、以下の手順で行ってください。

取りはずし


- サイドケースをはずす前にチェンブレーキが解除されているのを確認してください。 (P18「チェンブレーキについて」参照)
- 付属の両口ボックススパナでガイド バー取付ナットをはずし、サイドケ ースを本体からはずします。
- **3** ガイドバーとソーチェンをゆっくり と取りはずします。

取付け

- **4** ガイドバーをガイドバー取付ボルト にセットします。
- 5 ソーチェンの向きに注意して、 ソーチェンをスプロケットに掛け、 ガイドバーの溝にソーチェンをセ ットします。
- **6** チェンビキボスとチェンビキ穴を合 わせてサイドケースを取付けます。
- 7 ガイドバー取付ナットを手で締付けておき、次ページの『ソーチェンの張り具合調整』を行います。









●ソーチェンの張り具合調整

⚠警告

- 事故防止のため、必ずエンジンを止めておいてください。またソーチェンを取扱うときは、必ず手袋を着用してください。
- ソーチェンが適切に張られていることを確かめてください。


ゆる過ぎますとソーチェンがはずれることがあり、けがの原因になります。


ソーチェンの張りを調整する際は、ガイドバー取付ナットがゆるんだ状態で行います。


付属の両口ボックススパナで、ガイドバー取付ナットをゆるめてください。

- ガイドバー先端を持ち上げて、サイドケースの調整ダイヤルをマイナスドライバーで左右に回し、ソーチェンの張りを調整します。
- 2 ソーチェンの張りは、ガイドバーの中央付近で軽く持ち上げたとき、ソーチェンのドライブリンクの先端とガイドバーのスキマが 0.5~1 mm 程度となるように調整します。
- 3 調整が終わりましたら、ガイドバー 先端を持ち上げながらガイドバー取付 ナット(2個)を付属の両口ボックス スパナでしっかりと締めてください。
- 4 手袋をした状態で半周程度ソーチェンを回し、再度チェンの張りが適正か確認してください。
- 注 ソーチェンが回らないときは、チェンブレーキがロックされていないか確認してください。 (P18「チェンブレーキについて」参照)

注 ソーチェンが新しい間は、特に伸び やすいので、張り具合を点検し、調 整してください。 なおガイドバー取付ナットの締付け も点検してください。








エンジンの始動/停止

⚠警告

エンジンを始動する場合は次のことに注意してください。


- 機体を平らな場所においてください。
- 15 m以内に人や動物を近づけないでください。
- 始動と同時にソーチェンが回ることがあるので 注意してください。
- ガイドバーが地面、または障害物などに接触していない事を確認してから始動してください。
- 周囲にかれ草、紙くず、燃料などの可燃物のある場所で行わないでください。
- 燃料を補給した場所から3 m以上はなれた場所 で行ってください。


不用意な始動は、けがや火災の原因になります。




●始動方法

- ブレーキレバーを前方に倒してチェンブレーキを作動させてください。
- ② ストップスイッチを「運転」の位置にしてください。 気化器内のバルブに燃料が流れるように、プライミングポンプを 10回ほど押してください。
- 3 チョークレバーを閉 (始動) の位置にしてください。これでスロットルレバーが自動的に「半開」 状態にロックされます。
- 4 安定の良い場所にチェンソーを置き、 左手でフロントハンドルを握り、右 足でリアハンドルの下側を踏んで固 定します。
- 5 スターターハンドルを軽く引き、抵 抗を感じたら力強く引いてください。 引いた後ハンドルを手放さないで ロープをゆっくり戻してください。





チョークレバー




- 6 初爆(ポン、ポンという爆発音)がするまで、数回引いてください。初爆したら、チョークレバーを開(運転)の位置に戻してください。
- 注 チョークレバーを閉 (始動) の位置の ままスターターハンドルを引き続け ると燃料を吸いこみすぎて始動しに くくなります。
- **7** 再度スターターハンドルを引いて エンジンを始動してください。
- **8** 始動したら、ロックレバーを押しながら、スロットルレバーを軽く引き 「半開」を解除します。
- 注 ・チェンブレーキをかけた状態でス ロットルレバーを引き続けないで ください。 製品破損の原因になります。


エンジンが始動しない場合は、 手順 3 から始動操作を行ってください。

- 9 使用前にスロットルレバーを放して 低速運転 (アイドリング運転) で 2 ~ 3 分間暖機運転をしてください。
- 注 チェンブレーキの解除と同時にソーチェンが回り始めるようでしたらアイドリングが高すぎますので、調整してください。 (P24 「気化器」参照)
- 10 暖機運転が済みましたら、ブレーキレバーを手前に引いてチェンブレーキを解除し、スロットルレバーを徐々に引いてください。ソーチェンが回りはじめます。 (P18「チェンブレーキについて」参照)
- チェンオイルが正常に吐出されているか確認してください。ソーチェンが回ったらガイドバー先端を切り株などに向け、スロットルレバーを引いて10秒程度高速運転してみます。チェンオイルが切り株に飛散していれば正常に吐出されています。

魚警告

スターターハンドルを引いてから、遅れてエンジンが始動する場合がありますので注意してください。







注 むやみな無負荷高速運転(空ぶかし) はエンジンの寿命を縮めますのでし ないでください。

エンジンが暖まっているときは…


エンジンが暖まっている場合は、 チョークレバーの操作をしないで、 スターターハンドルを引いて始動します。 エンジンが始動しないときは 1 からの 手順で始動操作を行ってください。

●停止方法

小警告

エンジンを停止してもマフラーなどが熱くなっていますから、枯草などの燃えやすい所へ置かないようにしてください。

- 1 スロットルレバーを放して低速運転 (アイドリング運転)にします。
- **2** ストップスイッチを「停止(STOP)」 の位置にするとエンジンが停止し ます。



- 注 •ソーチェンを付けた状態でチェン ソーを移動したり、保管したりす るときは、チェンケースをかぶせ てください。
 - 万一、エンジンが停止しないときは チョークレバーを閉の位置にして ください。

直ちに使用を中止して、お買い上 げの販売店に修理を依頼してくだ さい。


キックバックについて

ガイドバー先端部の上半分が木材に触れると、ソーチェンの回転でガイドバー先端部が木材を駆け上がる力が働き、作業者の上半身に向かって跳ね返すキックバックが発生します。

ガイドバーの先端が切落とす枝の後ろに ある丸太や小灌木にぶつかってキックバ ックを起こすことがあります。

裏側にそのような物がないかよく確認してから作業をしてください。

万一キックバックが発生しても、危険性を最小限にするため、左手でフロントハンドル、右手でリアハンドルを持って作業してください。身体の芯(頭部)に跳ね返ることが避けやすくなります。



チェンブレーキについて

♠ 警告

- チェンブレーキは緊急時の停止装置ですが万全ではありません。常にキックバックが発生しないように注意しながら作業してください。
- チェンブレーキは緊急時や始動時に使用する物です。むやみに使用しないでください。
- チェンブレーキが作動しているときはエンジンの回転を上げないでください。
- チェンブレーキはのこ屑などが詰まって動きが悪くならないように、こまめに手入れしてください。
- チェーンブレーキは、安全にご使用していただくための重要な装置です。常に点検をしてください。

ブレーキの作動が不確実なときは、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

チェンブレーキはキックバックなどが発生したとき、緊急にソーチェンの動きを停止し、危険を少なくするための装置です。(P 17 「キックバックについて」参照)


(カチッっと音がします) ブレーキレバー


作動


ブレーキレバーを前方に押すとチェンブ レーキが作動してソーチェンが動かなく なります。

ブレーキレバーを手前に引けば解除され ます。

チェンブレーキの作動確認をするときは、必ずストップスイッチを切って(停止状態)からブレーキレバーを作動状態にしてソーチェンを手で引っ張ってみます。ソーチェンが動かなければチェンブレーキが作動しています。








作業する

⚠警告

- チェンソーを使用するときは、必ず両手でしっかり持って使用してください。 片手では絶対に使用しないでください。
- 使用中は、ソーチェン、ガイドバーや回転部に手や顔などを近づけないでください。
- 木材の下側から切込みを入れる場合、ソーチェンを木材に強く当てないでください。 機体が押し戻され、けがの原因になります。
- チェンソーの回転が大幅に低下す るような無理な使い方はしないで ください。
- ガイドバーの先端部での切断はしないでください。また、ガイドバーの先端部を枝や地面などに触れさせないように作業してください。

機体が跳ね返り(キックバック)、 けがの原因になります。




●切り方の基本

回り止めなどを用いて、なるべく木材が動かないように固定してください。 ハンドルを両手でしっかり握り、スロットルレバーを引いて高速運転し、ガイドバーの 先端からチェンオイルが吐出しているか確認してください。 ガイドバーのつけ根付近を木材に当てて、そのまま真下へ押しつけて切断します。 切断が終りましたら、スロットルレバーを戻しエンジンを停止させてください。

細い木材の切断 ガイドバーのつけ根付近を木材に軽く 押しつけて切断します。

太い木材の切断


機体の前部についているスパイクを切断 する木材に当て、このスパイクを支点と して、テコ運動をしながら切断します。



木材を水平に切断

ガイドバーが下側になるよう機体を 右側に倒した状態で、フロントハンドル の上側を左手で持ちます。


ガイドバーを水平にして機体の前部 についているスパイクを木材に当て、 このスパイクを支点としてリアハンド ルを右に回すようにして切込みます。



木材の下側に切込みを入れる

ガイドバーの上側を木材に軽く当てます。 ガイドバー先端部での切断はしないで ください。キックバックによるけがの 原因になります。

(P 17 「キックバックについて」)参照)



注 チェンオイルの補給は、燃料を補給するたびに行ってください。

●立ち木の伐採作業

⚠警告


木が倒れる方向をよく確認してから、 退避場所へ退避してください。

企注意

- 切断の際に、ガイドバーがはさまれないように注意してください。
- 傾斜地で作業する場合は、木の倒れる方向に注意してください。

立ち木の伐採

- ①木の形状や周囲の状況を考慮し、木を倒す方向を決めます。
- ②木のまわりの障害物を取除くと同時に安全な退 避場所を決めておきます。
- ③はじめに倒そうとする側に受口を切込みます。 受口は木の直径1/3くらいが適当です。
- ②受口の反対側で受口の下面より5 cm程度高い位置より追口を切込みます。
- **⑤**木が倒れはじめたら、スイッチを切り、あらかじめ決めておいた退避場所へ退避します。



●枝落としと玉切り

⚠警告

傾斜地で作業する場合は、必ず、木材の 上方で作業してください。

立ち木の枝落とし

太い枝は、まずつけ根から少しはなれたところを切落とします。

- 下側から3分の1くらい切込み、
- 2 上側から切落とします。

必要に応じて最後に、残りの部分を

③つけ根から切落としてください。




先端部分の切断

- ●下側から3分の1くらい切込み、●上側から切落としてください。
- 2

横たわっている木材の切断

木材の安定に注意してください。 スパイクを木材に当て、このスパイク を支点としてハンドルを持ち上げるよ うにして切ると楽に作業できます。




A注意

切断の際に、ガイドバーがはさまれないように注意してください。


たおれた木の枝落とし

地面に当たっていない枝から切落とし、その後地面に当たっている枝を切ります。 地面に接触している太い枝は、① 上側 から半分くらい切込み、② 下側から切 込み、枝を落とします。




くぼみを利用した切断

- ①上側から3分の2くらい切込み、
- ②下側から切通してください。



木材が両端で支えられている場合

- ①上側から3分の1くらい切込み、 ②下側から切通してください。
- 上側からだけで切断しようとすると、 切り口にガイドバーがはさまれること があります。



防振スプリング

保守・点検・整備


使用前の点検・整備について

製造時の、振動レベルを劣化させない ため、作業を開始する前に必ず機体各 部の点検・整備を行い異常がないこと を確かめてください。

- ①防振スプリングの破損および固定部 のゆるみ、破損
- ②フロントハンドル、リアハンドルの 変形、破損
- ③フロントハンドル、リアハンドル取付部のゆるみ、破損
- ④各部のボルト、ナットなどのゆるみ、 破損

⚠警告

- •保守・点検・整備の際は、必ずエンジンを止めて機体が冷えた状態で行ってください。また、点火プラグキャップをはずしてください。
- 保守・点検・整備後は、すべての部品を確実に取付けたことを確認してください。
- 不具合箇所が発見されましたら、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。




毎日の点検

使用する前に各部のボルト、ナットなど、特にマフラーのナットおよびボルトにゆるみがないか、ガイドバーの先端、チェンブレーキのブレーキバンドなどに破損箇所はないか点検してください。

毎月の点検

- 点火プラグを清掃する。
- マフラーの排気口を清掃する。
- エアクリーナーを清掃する。
- チェンブレーキやリコイルスターターに 付着した木屑やごみなどを除去する。




●リコイルスターター

⚠警告

危険ですので、リコイルスターターを 分解しないでください。


スターターハンドルが軽く引けない場合 や、スターターハンドルを引いてもエン ジンが始動しない場合は、お買い求め の販売店に修理を依頼してください。



●サイドケースの掃除




- |注|・サイドケースの脱着は、ブレーキ レバーを手前に引いてチェンブレ ーキを解除した状態で行います。 (P18「チェンブレーキについて」参 照)。
 - •サイドケース、チェンオイル吐出 ロ、ガイドバーの掃除は、P13 「ソーチェンの取付け(交換)」の手 順に従い、ソーチェンを取りはず して行ってください。



中にたまった木屑を除去して掃除してく ださい。


●チェンオイル吐出口の掃除

チェンオイル吐出口は、サイドケース、 ガイドバーを取りはずし、掃除してくだ さい。




●ガイドバーの掃除

使用する前に、溝と給油口を針金などで 掃除してください。



●マフラー


長時間運転しますと、マフラーの排気口の内部にカーボンが付着し、出力低下の原因になります。針金などで清掃してください。



●気化器

- 気化器の調整は、工場出荷時に済んでおりますので、アイドリング回転数の調整以外は行わないでください。
- アイドリング回転数の調整はアイドル 調整ねじで行います。

右に回すと回転が上がります。 左に回すと回転が下がります。 調整範囲はソーチェンの回転が止まり、 エンジンが停止しない範囲に調整します。




●オイルフィルター

- ◆オイルフィルターがつまるとチェンオイルが供給できず、ガイドバーとソーチェンの焼き付きの原因となります。
- 汚れているときは、針金などでチェンオイル給油口から引出してガソリンで良く洗ってください。(汚れのひどいときは交換してください)


●燃料フィルター

- 燃料フィルターがつまると燃料が供給 されず、エンジンの回転不調の原因と なります。
- 汚れているときは、針金などで燃料給油口から引出してガソリンで良く洗ってください。(汚れのひどいときは交換してください)




●エアクリーナーの清掃

- ◆ クリーナーカバーをはずし、クリーナーエレメントを取出して、ごみを払いガソリンなどで良く洗い、乾燥させてから使用してください。
- ◆ クリーナーエレメントの内部も清掃してください。突起部にドライバーをさし込みひねる
 - 突起部にドライバーをさし込みひねる と、2分割できます。



●点火プラグ


- 点火プラグは指定のものを使用してく ださい。(P10「仕様」参照)
- 最良の運転状態では点火プラグの電極 が茶褐色に乾燥しています。
 電極のすき間は 0.6 mmです。
- ◆ カーボンが付着している場合はワイヤ ブラシなどで清掃し、ガソリンで洗い、 乾かしてから使用してください。




●アイシング防止装置

- 注 冬期間をすぎ気化器凍結が発生しなくなる時期には、忘れずにシャッタープレートを通常の位置にさし替えてください。
- このチェンソーには冬期・寒冷地で発生する気化器のアイシング(凍結)を防止する機構が内蔵されております。
- 気化器のアイシングを防止するときは、 クリーナーカバーを取りはずし、ゴム 製シャッタープレートを抜き取り、 窓が開の状態になるように左右を逆にし、 再度満の中にしっかりさし込みます。









ソーチェンの目立て

ソーチェンの切れ味が悪くなると、エン ジンや機体の各部に無理をかけ、能率も 悪くなります。

本機の能力を発揮するためには、ソーチェ ンをまめに手入れし、切れ味の良い状態 にしておくことが必要です。

事故防止のため、必ずエンジンを止め ておいてください。またソーチェンを 取扱うときは、必ず手袋を着用してく ださい。

注目立ておよびデプスゲージの調整は、 ソーチェンを機体に取付けたまま、 ガイドバーの中央部で行ってください。

目立て

ソーチェンの目立ては丸ヤスリと平ヤス リを使用します。

丸ヤスリはカッタ一部の研削に、平ヤス リはデプスゲージの研削に使用します。


丸ヤスリは直径4.8mmを使用します。 カッター部の研削は丸ヤスリの直径の 1/5を上部に出して行います。


上刃目立て角は30°です。丸ヤスリのグ リップ側を前方に軽く押し出すように研 削します。


手前に戻すときは、丸ヤスリがソーチェ ンに触れないようにしてください。

左右のカッターが均等になるようにヤス リをかけてください。

すべてのソーチェンの角度がそろっていない と、曲って切れることがありますので注 意してください。








●デプスゲージの調整

⚠警告

- バンパータイストラップ、ガードドライブリンクの上部にヤスリをかけたり、 変形させたりしないでください。
- デプスゲージの調整は、指定の寸法、形状にしてください。 キックバックの危険性を高め、けがの原因になります。



デプスゲージはカッターが木材にくい込む深さを調整する役割をしますので、デプスゲージを全部一定にそろえることが大切です。


刃の目立て $2 \sim 3$ 回に 1 回は、必ずデプスゲージをチェックしてください。


デプスゲージジョインターをソーチェンの上にのせ、溝の部分からデプスゲージをのぞかせ、デプスゲージジョインターから出ている部分を平ヤスリですり落としてください。(デプスゲージジョインター、平ヤスリは別売品です)

デプスゲージをすり落としたら、必ずデ プスゲージの前側をもとのように丸みを つけてください。

ソーチェンの目立てが終わったら、チェンオイルの中に浸してヤスリ粉を洗い落 としてください。

ヤスリ粉がつまったまま使用すると、ソーチェンやガイドバーが早く磨耗します。







保管方法

- 各部を十分に清掃し金属部にはさびないように2サイクル専用オイルを薄く塗ってください。
- 長期間 (1ヶ月以上) 保管するときは、チェンオイルを抜き、燃料タンクから燃料を抜き取ってから自然に停止するまで空運転し、気化器の中の燃料を完全になくしておきます。
- 点火プラグをはずし、プラグの穴から少量の 2 サイクル専用オイルをシリンダーに流し込み、スターターハンドルを数回引きオイルが行き渡るようにしてください。点火プラグをもと通りに取付けてください。
- スターターハンドルを引っ張って圧縮のあるところ (重くなったところ) で止めてください。
- 損傷箇所がある場合は必ず修理してから保管してください。
- ほこり、湿気のない乾燥した、また温度が50℃以上にならない場所に保管してください。
- 子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 燃料は屋内の火気の心配のない、冷たい乾いたところに、ガソリン専用の容器にいれて保管してください。古くなった燃料は故障の原因となりますので使用しないでください。
- チェンソーを移動、保管する場合は安全のため、必ず付属のチェンケースを取付けて ください。

故障診断

⚠ 警告

修理に使用する部品は必ず指定の純正 部品を使ってください。 注 「故障診断」で対応できない場合は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

状 況		原 因	対 策	
		燃料タンクに燃料がない、または 少ない	混合比(25~50:1)の燃料を 入れる	
		燃料タンクに古い燃料が残っている (異臭)	新しい燃料に交換する	
	【燃料関係】	燃料を吸い込みすぎて、点火プラグが 濡れている	1. 点火プラグをはずし、乾かす 2. スターターハンドルを5~6回 引いて余った燃料を出す 3. 点火プラグを装着する 「点火プラグ」参照 4. チョークレバーを開(運転)の位置 にして、スターターハンドルを引 く	
エンジンが かからない		燃料パイプが折れ曲がっている または、はずれている	販売店に相談する	
15 15 5 16 16 1		気化器の不調	販売店に相談する	
	電気関係	ストップスイッチが停止(STOP)の位 置になっている	運転の位置にする	
		点火プラグに火花が飛ばない	「点火プラグ」参照	
		ストップスイッチのリード線が ショートしている	販売店に相談する	
	関係	点火プラグが汚損している	交換または清掃する	
		点火プラグのギャップが広い	0.6 mmに修理する	
		高圧コードと点火プラグの接続が悪い	接続を直す	
		電気系の異常	販売店に相談する	
エンジンは スタートするが すぐ停止する		燃料タンクに燃料がない、または 少ない	混合比(25~50:1)の燃料を 入れる	
		燃料タンクに古い燃料が残っている (異臭)	新しい燃料に交換する	
	【燃料関係	2 サイクル専用オイルが混合されてい ない	販売店に相談する	
停止しそうに なる	係]	チョークレバーが閉 (始動) の位置に なっている	チョークレバーを開 (運転) の位置にす る	
		燃料系統に空気が混入する	燃料パイプや継手の接続を直す	
		気化器の不調	「気化器」参照、または販売店に相談 する	

状 況		原因	対 策	
	=	点火ミス		
	電気系統	●点火プラグの不良	新品と交換する	
	統	●電気系の異常	販売店に相談する	
エンジンは		エンジンのオーバーヒート		
スタートするが		●点火プラグの番手違い	指定品に交換する「仕様」参照	
すぐ停止する	_	●シリンダーまわりのごみづまり	掃除する	
停止しそうに	【その他】	●冷却風吸いこみ口のごみづまり	掃除する	
なる	他	エアクリーナーの汚れ	掃除する	
		カーボンづまり(マフラー排気口)	掃除する	
		圧縮不足(ピストン、ピストンリング、 シリンダー)	販売店に相談する	
		オイルタンク内にチェンオイルが少ない	チェンオイルを入れる	
チェンオイル給油	接置	チェンオイル吐出口がつまっている	掃除する	
の働きが悪い (ガイドバーとソーチェ ンとの間で焼き付きを	オイルフィルターがつまったり、 はずれたりしている	・掃除する・汚れがひどいときは交換する・はずれているときはしっかり接続する		
起こす)		チェンオイルパイプが折れ曲がったり、 はずれたりしている	販売店に相談する	
		チェンブレーキが作動している	ブレーキレバーを手前に引いて 解除する	
エンジンは かかっているが ソーチェンが		ている	ソーチェンの張り具合を確認して、 異常にゆるい場合、サイドケースをは ずして、スプロケットにソーチェンが 正しくセットされているか確認する	
動かない動きが悪い		サイドケース内に… →切粉がつまっている →異物が引っ掛かっている	サイドケースをはずして、 サイドケース内を掃除する	
		ガイドバーの溝に… →切粉がつまっている →油が回らない	ガイドバーの溝やオイル穴を掃除するオイルタンクにオイルが入っているか確認して、なくなっていたら補充する	
		ソーチェンが… →摩耗している →さびている	ソーチェンを目立てする摩耗や、さびがひどいときは 新しいソーチェンと交換する	
切れ味が悪い		ソーチェンの向きが逆になっている	正しい向きに付け直す	
		ソーチェンの張りがゆるい	ソーチェンの張りを確認して、 ゆるい場合は張りを強める	
エンジンが停止し	ない	ストップスイッチの異常	・チョークレバーを閉 (始動) の位置 にして、エンジンを停止する ・直ちに使用を中止して、販売店に相 談する	

メモ

で修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、 決してご自身で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

で不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。また、部品ご入用の場合や取扱いでお困りの点などについても、ご遠慮なくお問い合わせください。

お客様メモ ……………

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	製造番号(NO.)
販売店(TEL)				

■ 日立工機電動工具センターへのご用命は、下記の営業拠点にお問い合わせください。

北海道支店 TEL(011)896-1740(代)〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2番20号

東北支店 TEL (022) 288-8676(代) 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目3番36号

関東支店 TEL(03)5783-0608(代) 〒108-6020 港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

中 部 支 店 TEL (052) 533-0231(代) 〒451-0051 名古屋市西区則武新町1丁目32番16号

北陸支店 TEL (076) 263-4311(代) 〒920-0058 金沢市示野中町1丁目163番

関 西 支 店 TEL (0798) 37-2665(代) 〒663-8243 西宮市津門大箇町10番20号

中国支店 TEL (082) 504-8282 (代) 〒730-0826 広島市中区南吉島2丁目3番7号

四国支店 TEL (087) 863-6761 (代) 〒760-0078 高松市今里町1丁目28番14号

九州支店 TEL (092) 621-5772(代) 〒813-0062 福岡市東区松島 4丁目 8番5号

「電動工具お客様相談センター」

0120-208822 (フリーダイヤル・無料)

電動工具ホームページ---http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

②日立工機株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟) 国内営業本部 TEL (03) 5783 - 0626(代)